Abbe-Diagramm $n_e - \nu_e$

Zeichenerklärung

- N-Gläser
- P-Gläser
- Klassische Kron- oder Flintgläser
- Gläser als N-Gläser oder klassische Flintgläser verfügbar
- Zum Blankpressen geeignete Gläser
- HT – Gläser mit hoher Transmission
- HTultra – Gläser mit ultra hoher Transmission
- Strahlenresistente Gläser
- * Verfügbar in Stufe 0,5

ν_e 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

n_e 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45

LAK SK PSK PK FK BK K SSK BAK KF9 BALF BAF LAK LASF LAF BASF SF LF LLF F

35 68 55 66 46B 31A 9 57* 41 40 44* 47 43 45 6 6G05 21 33 56A 11 34 14 4 37 2 33B 28 7 3 10 34 10 69 1 8 KZFS 8* 64 15 8 9* 9G15 12 35 10 5* 51 KZFS5* 2 KZFS 11* 7 22 21 2* 2 20 8 2 2G12 16* 4 60 53A* 14 57 5 52 KZFS 4* 4 5G19 5 5 4 1 4 KZFS 2* 11 3 2 5 1 5G20 51* 7G18 5 7* ZK7A 10 10 52 A 51A* 5* 58

SCHOTT

Juni 2025